

КОМПЛЕКТЫ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Измерители присоединительных размеров предназначены для контроля продольного положения центрального проводника коаксиального соединителя относительно внешнего проводника. Каждый комплект содержит измерители часового типа со специальными насадками для подключения соединителей. Все комплекты, кроме КИПР-02Р-02 и КИПР-12Р-12, содержат два измерителя для со-

единителей вилка и розетка в соответствующих коаксиальных трактах и два калибра для измерителей. Комплекты КИПР-02Р-02 и КИПР-12Р-12 содержат по два измерителя для контроля рецессии центрального проводника и фторопласта соединителей вилка и розетка и два калибра для измерителей. Измерители и калибры упакованы в деревянный футляр и комплектуются паспортом.

Обозначение	Тип измеряемых соединителей
КИПР-01Р-01	Тип III (розетка), тип III (вилка)
КИПР-11Р-11	Тип N (розетка), тип N (вилка)
КИПР-02Р-02	Тип IX вар.1 (розетка), тип IX вар.1 (вилка)
КИПР-12Р-12	Тип SMA (розетка), тип SMA (вилка)
КИПР-03Р-03	Тип IX вар. 3 (розетка), тип IX вар. 3 (вилка)
КИПР-13Р-13	Тип 3,5 мм (розетка), тип 3,5 мм (вилка)
КИПР-05Р-05	Тип 2,4 мм (розетка), тип 2,4 мм (вилка)

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

: mfp@nt-rt.ru | http://micran.nt-rt.ru